

Instrukcja obsługi krajacza do ziół MOLTO

Krajacz do ziół i przypraw MOLTO

Manualny krajacz MOLTO do wysuszonych papryczek chilli i przypraw jest wyposażony w oryginalne urządzenie tnące AdHoc PreciseCut®.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa z uwagą i używaj produktu wyłącznie jak zostało to opisane w tej instrukcji, aby uniknąć przypadkowego zranienia lub uszkodzenia. Zachowaj instrukcję na później. Jeśli przekażesz produkt innej osobie, pamiętaj aby dać jej również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Ten manualny krajacz jest przeznaczony do cięcia wysuszonych papryczek chilli lub przypraw.

Zagrożenie dla dzieci

Krajacz do ziół i przypraw nie jest zabawką. Przechowuj materiały opakowaniowe z dala od dzieci, aby zapobiec ryzyku uduszenia.

Spis części

- 1 – przykrywka
- 2 – pojemnik na przyprawy
- 3 – pierścień tnący
- 4 – obudowa urządzenia PrecieseCut®
- 5 – kapsel
- 6 – urządzenie tnące PreciseCut®



Napełnianie przyprawami

Zdejmij przykrywkę (1) poprzez jej delikatne pociągnięcie. Napełnij pojemnik na przyprawy (2).

Cięcie

Zdejmij kapsel (5) z obudowy urządzenia PreciseCut® (4). Trzymając za obudowę urządzenia PreciseCut® jedną dłoń, drugą obracaj pojemnikiem na przyprawy (2) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Czyszczenie

Czyść MOLTO tylko z zewnątrz, używając lekko zwilżonej, miękkiej ściereczki. Następnie wysusz go. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ani żadnym innym płynie. Urządzenie tnące PreciseCut® (6) może być czyszczone za pomocą małej szczoteczki.

Utylizacja

Produkt i jego opakowanie zostały wykonane z wartościowych materiałów, które mogą zostać poddane recyklingowi. Recykling ogranicza ilość odpadów i pomaga chronić środowisko. Zutylicuj opakowanie w punkcie recyklingowym, który sortuje materiały ze względu na typ.

Gwarancja

Okres gwarancyjny rozpoczyna się wraz z dokonaniem zakupu u autoryzowanego dealera i trwa przez okres 2 lat. AdHoc zastrzega sobie prawo do opcjonalnej naprawy lub wymiany na taki sam lub równoważny produkt.

Gwarancja będzie respektowana wyłącznie po okazaniu oryginalnego dowodu zakupu. Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń wynikających z nieuważnego lub niewłaściwego posługiwania się produktem.

W celu złożenia reklamacji skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego kupiłeś produkt. Zatrzymaj paragon jako dowód zakupu.