



Dziękujemy za zakup korka do szampana Bubble marki Cheer Moda.

JAK UŻYWAĆ

Obróć górną część korka, aby otworzyć.



Włóż korek w szyjkę butelki i mocno naciśnij.



Obróć górną część z powrotem, aby zamknąć korek. Przechowuj zamkniętą butelkę w lodówce, aby uzyskać lepszy efekt konserwacji. Zaleca się ukończyć butelkę w ciągu 7 dni.



*Ten produkt jest wyłącznie odpowiedni do butelek o wewnętrznej średnicy szyjki 17,5-18mm.

*Nie zaleca się przechowywania butelki w pozycji horyzontalnej po zamknięciu jej korkiem Bubble.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ten produkt nie może być bezpośrednio czyszczony wodą. Po użyciu zaleca się wytrzeć go miękką, wilgotną ściereczką.

GWARANCJA

Ten produkt jest objęty dwuletnią gwarancją od daty zakupu. Gwarancja jest ważna wyłącznie gdy produkt został zwrócony do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu (należy wypełniona karta gwarancyjna lub paragon).

Darmowa naprawa nie przysługuje w przypadku gdy:

1. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku katastrofy naturalnej jak trzęsienia ziemi, pożaru lub powodzi, a także w wyniku awarii w dostawach prądu lub erozji spowodowanej czynnikami chemicznymi, itp.
2. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem oraz jego nieodpowiedniej konserwacji, a także nieautoryzowanego rozłożenia lub naprawy produktu.
3. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku instalacji części innych niż produkty Cheer Moda, spoza autoryzowanych punktów serwisowych.