

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MŁYNKA MAGNETYCZNEGO 4w1, DO PIEPRZU, SOLI I CHILLI


Gratulujemy Ci zakupu tego wieloprzyprawowego młynka. Nowe, rewelacyjne wzornictwo zastosowane w młynku GIANT, gdzie cztery oddzielne młynki są utrzymywane razem siłą ultra mocnych magnesów, robi wrażenie.

PRZEZNACZENIE

Mając do dyspozycji trzy żarna CerCut® o wysokiej wydajności oraz opatentowane i oryginalne ostrze PreciseCut® marki AdHoc, młynek GIANT zapewnia niezrównane możliwości mielenia różnych pieprzy i soli, a jednocześnie pozwala w idealny sposób pokroić wysuszone papryczki chilli i zioła.

SPIS CZĘŚCI

1. Osłona żaren.
2. Obudowa żaren.
3. Pierścień łączący.
4. Pojemnik na przyprawę.
5. Żarna ceramiczne CeraCut® o wysokiej wydajności.
6. Śruba regulująca.
7. Obudowa noża PreciseCut®.
8. Nóż PreciseCut®.
9. Magnesy.



Rys. C

Młynki do pieprzu i soli z żarnami ceramicznymi o wysokiej wydajności. Oznaczenia P – pieprz / S – sól / AdHoc – pieprz lub sól.

C



Rys. D

Krajacz z oryginalnym nożem AdHoc PreciseCut® do papryczek chilli lub wysuszonych ziół. Oznaczenie C – chilli.

D



NAPEŁNIANIE PIEPRZEM, SOLĄ LUB PAPRYCZKAMI CHILLI

Aby napełnić pieprzem lub solą, weź jeden z młynków (zobacz **rysunek C**). Trzymając jedną dłoń za obudowę żaren (2) i pierścień łączący (3), drugą dłoń odkręć pojemnik na przyprawę (4) obracając go w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Napełnij pojemnik na przyprawę oraz obudowę żaren pieprzem lub solą i załóż pojemnik na przyprawę z powrotem na obudowę żaren.

W celu napełnienia papryczkami chilli lub innymi wysuszonymi ziołami weź krajacz (zobacz **rysunek D**). Trzymając jedną dłoń za obudowę noża PreciseCut® (7) i pierścień łączący (3) drugą dłoń odkręć pojemnik na przyprawę (4) obracając w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Napełnij pojemnik na przyprawę oraz obudowę noża PreciseCut® papryczkami chilli lub innymi wysuszonymi ziołami, nałóż pojemnik na przyprawę i dokręć go obracając w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

DOPASOWANIE PARAMETRÓW MIELENIA

W trzech młynkach z żarnami ceramicznymi o wysokiej wydajności (5), może być dopasowana grubość mielenia. Poprzez obracanie śrubą regulującą (6) ruchem zgodnym z kierunkiem ruchu

wskazówek zegara żarna są dopasowywane do mielenia na drobno. Grube mielenie można osiągnąć poprzez obracanie śrubą w przeciwnym kierunku.

MIELENIE I CIĘCIĘ PRZYPRAW

Zdejmij osłonę żaren (1) z obudowy żaren lub noża PreciseCut® (2/7). Trzymając za obudowę obróć pojemnik na przyprawy (4) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Możesz używać młynka jako młynka wieloprzyprowego lub jako pojedyncze młynki.

Nigdy nie miel, gdy pojemnik na przyprawy jest pusty. Może to uszkodzić żarna.

CZYSZCZENIE

Czyść młynek wyłącznie z zewnątrz, używając lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki. Następnie wysusz go. Nigdy nie zanurzaj młynka w wodzie ani żadnym innym płynie. Żarna CeraCut® (5) oraz nóż PreciseCut® (8) mogą być czyszczone przy pomocy małej szczoteczki.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie zasady dotyczące bezpieczeństwa i używaj produktu zgodnie z nimi, aby uniknąć przypadkowego zranienia lub uszkodzeń. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. Jeśli przekazesz ten produkt komuś innemu, pamiętaj aby przekazać wraz z nim tę instrukcję.

NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA DZIECI

Magnetyczny młynek 4w1 nie jest zabawką. Przechowuj opakowanie poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

UTYLIZACJA

Produkt i jego opakowanie zostały wytworzone z wartościowych materiałów, które mogą zostać poddane recyklingowi. Recykling redukuje ilość odpadów i pomaga ocalić środowisko. Utylizuj opakowanie w punkcie recyklingowym, który sortuje materiał ze względu na jego typ.

GWARANCJA

Gwarancja zaczyna się wraz z dniem zakupu u autoryzowanego dealera i kończy po upływie okresu gwarancyjnego. AdHoc rezerwuje sobie prawo do opcjonalnej naprawy lub wymiany produktu na taki sam lub równorzędny. Zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane wyłącznie na podstawie oryginalnego dowodu zakupu. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem lub nieodpowiedniego użytkowania produktu. W celu zgłoszenia reklamacji skontaktuj się z dealerem, u którego kupiłeś ten produkt. Zatrzymaj paragon jako dowód zakupu.