

Dziękujemy za zakup zestawu akcesoriów do wina Skyline marki Cheer Moda.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wysokiej jakości produktu zalecamy zapoznać się z niniejszą instrukcją i kierować się nią podczas użytkowania urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie, by uniknąć zranienia lub uszkodzenia produktu.
- Nie zbliżaj dłoni lub innych części ciała oraz jakichkolwiek rzeczy do spirali, aby uniknąć zranienia.
- Przechowuj ten produkt z dala od dzieci.
- Powstrzymaj się od samodzielnego rozkładania produktu, aby zachować ważność gwarancji.
- Nie nakładaj urządzenia na butelkę z nadmierną siłą, ani nie usiłuj przyspieszyć pracy mechanizmu. Ten produkt pracuje najlepiej z fabrycznie ustaloną prędkością.
- Nie używaj tego produktu do żadnego innego celu.
- Nie zbliżaj produktu do palnego, eksplozywnego gazu.

SPECYFIKACJA

Nazwa: Zestaw prezentowy do wina Skyline

Model: CKE2010SX

Napięcie znamionowe: 6V

Moc znamionowa: 25W

Główny materiał: ABS, PC, PMMA, TPE

Zawiera:

Elektryczny korkociąg x1,

Aerator i napowietrzacz do wina x1,

Korek próżniowy do wina x1,


Nożyk do folii x1,

Instrukcja x1

Kraj pochodzenia: Chiny.


OPIS KORKOCIAĞU SKYLINE

1. Przycisk uwalniający korek.
2. Przycisk wyciągający korek.
3. Osłona baterii.
4. Nożyk do folii.




JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE


Naciśnij palcem zatrzask osłony baterii i pociągnij ją w górę, otwierając przegrodę baterii.



Włóż 4 nowe baterie alkaliczne AA zgodnie oznaczeniami potencjałów.
(Ujemny potencjał łączy się ze sprężyną)



Zamknij osłonę baterii.



JAK UŻYWAĆ KORKOCIAĞU

Zdejmij nożyk do folii i umieść go na szyjce butelki. Dociskając mocno palcami, obróć dookoła jeden – dwa razy i odetnij folię.



Jedną ręką trzymaj mocno butelkę, a drugą chwyć korkociąg. Przyłóż dolną część obudowy korkociągu do szyjki butelki i upewnij się, że korkociąg znajduje się w osi butelki, tak pionowo jak to tylko możliwe.



Naciśnij przycisk ekstrakcji i utrzymuj korkociąg lekko naciskając nim w dół. Spirala zacznie się poruszać zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zagłębi się w korku, następnie stopniowo wyciągając go z butelki w czasie około 6-8 sekund. Gdy korek zostanie całkowicie wyciągnięty, korkociąg automatycznie się zatrzyma. Zdejmij palec z przycisku, a korkociąg z butelki.



Naciśnij górny przycisk zwalniający i przytrzymaj przez około 5-7 sekund, korek automatycznie wysunie się z korkociągu. Po zdjęciu palca z przycisku proces otwierania szampana zostanie zakończony.



*Ten produkt jest wyłącznie odpowiedni do korków o średnicy 20-24mm i wysokości 44mm.

*Ten produkt jest wyłącznie odpowiedni do butelek wina o zewnętrznej średnicy szyjki nie większej niż 35mm i wewnętrznej średnicy szyjki pomiędzy 17,5 a 23mm.

UWAGI

- Trzymaj pewnie produkt oraz butelkę z winem podczas używania.
- Ostrze nożyka do folii jest ostre. Nie dotykaj palcami.
- Przechowuj ten produkt poza zasięgiem dzieci.
- Zgraj produkt z butelką tak dokładnie jak to możliwe. W innym wypadku korek nie będzie mógł być wyciągnięty z łatwością.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Jeśli korkociąg nie pracuje lub zatrzyma się w trakcie procesu otwierania wina:

- Sprawdź czy baterie zostały poprawnie włożone.
- Sprawdź czy baterie są wystarczająco naładowane.
- Upewnij się czy korkociąg jest ustawiony współosiowo z butelką podczas procesu otwierania.


Jeśli powyższe czynności nie stwierdziły nieprawidłowości, a korkociąg wciąż nie pracuje w normalny sposób, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu dokonania naprawy.

JAK UŻYWAĆ AERATORA I NALEWAKA DO WINA


- Włóż urządzenia w szyjkę butelki.



- W zależności od potrzeb włącz lub wyłącz aerację wina za pomocą przełącznika.



- Przechyl butelkę, aby nalać wina przez urządzenie.




*Ten produkt jest wyłącznie odpowiedni do butelek o wewnętrznej średnicy szyjki pomiędzy 17.5mm a 19.5mm.

UWAGI


Czyść produkt łagodnymi detergentami i wodą po użyciu.

JAK UŻYWAĆ KORKA PRÓŻNIOWEGO DO WINA


- Wciśnij korek pionowo w szyjkę butelki. (Ten korek pasuje do większości standardowych butelek.)



- Naciśnij korek w dół kilkukrotnie, aby wypompuwać powietrze z butelki aż do momentu pokazania się daty w okienku na bocznej ścianie korka.



- Ustaw odpowiednią datę, oznaczając tym samym moment zamknięcia butelki. Przechowuj butelkę w lodówce, aby zachować właściwości wina na dłużej. Zaleca się spożyć butelkę wina w ciągu 7 dni.
- W celu otwarcia butelki poruszaj korkiem w lewo i prawo, a po usłyszeniu przepływu powietrza unieś do góry.



*Ten produkt jest odpowiedni wyłącznie do butelek o średnicy szyjki 18-19mm.

- Ten produkt nie może być myty bezpośrednio wodą. Po użyciu zaleca się wytrzeć go miękką, wilgotną ściereczką.
- Nie zaleca się przechowywania butelki w pozycji horyzontalnej, gdy jest zamknięta tym korkiem.

GWARANCJA

Ten produkt jest objęty dwuletnią gwarancją od daty zakupu. Gwarancja jest ważna wyłącznie gdy produkt został zwrócony do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu (należy wypełniona karta gwarancyjna lub paragon).

Darmowa naprawa nie przysługuje w przypadku gdy:

1. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku katastrofy naturalnej jak trzęsienia ziemi, pożaru lub powodzi, a także w wyniku awarii w dostawach prądu lub erozji spowodowanej czynnikami chemicznymi, itp.
2. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem oraz jego nieodpowiedniej konserwacji, a także nieautoryzowanego rozłożenia lub naprawy produktu.
3. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku instalacji części innych niż produkty Cheer Moda, spoza autoryzowanych punktów serwisowych.